

Manual Hipômetro para medir altura de cavalos

Cód.: 511

O Hipômetro mede de 1m a 2 m de altura e largura.
Contém 1 haste anexa.
É fabricado em alumínio para maior durabilidade, melhor manejo e maior resistência.

Como montar:

Desrosqueie a trava que está na extremidade superior da barra para soltar a haste que está fixada na tampa, tire-a e coloque a haste no orifício que se encontra também na extremidade superior da barra.

Como usar:

Altura da Cernelha: Se mede a partir do ponto mais alto da região da cernelha até o chão.
Para medir a altura do animal, coloque a haste no ponto mais alto da região da cernelha e a extremidade inferior tocando no chão. A barra indicará a altura do animal.

