

# Manual Hipômetro com duas barras para medir altura e o corpo do cavalo.

Cód.: 512

O Hipômetro mede de 1m a 2 m de altura e largura. Contêm 2 hastes anexas.

É fabricado em alumínio para maior durabilidade, melhor manejo e maior resistência.

Acompanha bolsa resistente para guardar e transportar o Hipômetro.

## Como montar:

Desrosquear a tampa que está na extremidade superior da barra, tire as barras anexas que estão dentro.

Rosqueie cada uma das barras nos orifícios que se encontram na parte superior da barra que ficam uma abaixo da outra.

## Como usar:

### Altura da Cernelha:

- Se mede a partir do ponto mais alto da região da cernelha até o chão.
- Para medir a altura do animal, coloque a barra A no ponto mais alto da região da cernelha e a extremidade C no chão.
- A barra indicará a altura do animal.
- Para obter a medida correta devemos olhar a medida da régua interna e acrescentar 1 metro. Exemplo: se na régua marca 30 centímetros essa medida é equivalente a 1.30 metros.
- Aperte o parafuso para manter marcada a medida.

### Largura do Peitoral:

- Se mede a largura do peitoral de frente para o animal do lado direito ao lado esquerdo.
- Para medir a largura do peitoral do animal, coloque a barra A do lado direito e a barra B no lado esquerdo conforme a foto.
- A barra indicará a largura do peitoral do animal.
- Aperte o parafuso para manter marcada a medida.

